Fig. 30 MASTER DISPOSAL BOX



Fig. 30 Master Disposal Box

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-94130-317	Unit/Master Disposal Box; B4; CE		B4
	017-94135-319	Unit/Master Disposal Box; A4; CE		A4,L
	019-94130-109	Unit/Master Disposal Box; A3; CE		A3
1	017-34151-102	*Disposal Box; CE	1	
1	019-44131-104	*Disposal Box; A3; CE	1	A3
2	011-14421-207	*Guide Cam; Disposal Box	2	
3	017-14162-000	*Guide Shaft; Disposal Box	1	
3	019-24137-009	*Guide Shaft; Disposal Box; A3	1	A3
4	017-14154-008	*Guide Plate; Disposal Box; B4	1	B4
4	017-14171-000	*Guide Plate; Disposal Box; A4	1	A4,L
4	019-24134-000	*Guide Plate; Disposal Box; A3	1	A3
5	011-14422-203	*Guide Spring; Disposal Box	1	
6	017-14167-002	*Guide Spring B; Disposal Box	1	
7	017-14161-101	*H. -Lever (R); Disposal Box	1	
8	017-14155-004	*Lever Frame; Disposal Box	1	
8	019-24135-006	*Lever Frame; Disposal Box; A3	1	A3
9	017-14159-107	*H. -Lever (F); Disposal Box	1	
10	011-14427-000	*Lock Shaft; Disposal Box	1	
10	014-14465-001	*Lock Shaft; Disposal Box; A3	1	A3
11	011-14428-007	*Lock Spring (Right)	1	
12	011-14429-003	*Lock Spring (Left)	1	
13	017-14152-307	*Disposal Box Cover	1	
13	019-24132-104	*Disposal Box Cover; A3	1	A3
14	017-14166-103	*Compression Plate; Disposal Box	1	
15	017-14165-107	*Shaft; Compression Plate	1	
15	019-24138-005	*Shaft; Compression Plate; A3	1	A3
16	017-14153-109	*Disposal Box Cover B	1	
16	019-24133-003	*Disposal Box Cover B; A3	1	A3
17	014-14469-007	*Shaft; Disposal Box Cover; A3	1	
18	017-14163-007	*Disposal Shaft	1	
19	019-14231-007	*Hinge Reinforcement; Disposal Box	1	
20	550-20690-002	Seal; Master Disposal	1	
20	550-20691-009	Seal; Master Disposal; Pic.	1	
21	550-20693-001	Seal; Set Disposal Box	1	
21	550-20694-008	Seal; Set Disposal Box; Pic.	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark